

LIEFERUMFANG JE HANDLAUFHALTER

- 1 St. Wandscheibe
- 1 St. Querbolzen
- 1 St. Auflagebolzen
- 1 St. 12x60 mm Dübel
- 1 St. M10x80 mm Stockschraube
- 1 St. 4x60 mm Schraube

BENÖTIGTES WERKZEUG

- Maßband oder Zollstock zum Messen
- Bleistift und Malerkrepp zum Anzeichnen der Löcher
- Bohmaschine und Akkuschauber oder Bohrschlagschauber mit 8mm (Stein-) Bohrer, kleiner Holzbohrer und Bits
- (Gummi-) Hammer zum Einschlagen der Dübel
- Wasserwaage (optional)
- Persönliche Schutzausstattung (z.B. Gehörschutz, Schutzbrille, Handschuhe, etc.)

HINWEIS

Wir empfehlen die Montage des Handlaufs mit mind. 2 Personen. Als Faustregel gilt: Anzahl Handlaufhalter = Anzahl Montagehelfer. Achten Sie bei langen Handläufen darauf, dass dieser sich in der Mitte nicht durchbiegt. Wir empfehlen das Vorbohren des Lochs für die Holzschraube(-n). Unser technischer Kundenservice steht Ihnen bei Fragen zur Montage unter 0341 2504 9958 zur Verfügung.

MONTAGE

- Schritt 1** : Montieren Sie den oberen Handlaufhalter und markieren das Befestigungsloch des oberen Handlaufhalters. Je nach konfigurierter Länge sollte der Abstand zur Treppenstufe ca. 15 cm betragen. Wenn der Handlauf kürzer ist, richten Sie den Handlauf mittig aus und nehmen das Maß. Die Höhe des unteren Lochs des Handlaufhalters sollte bei einer Montagehöhe von 90 cm (Standardhöhe Handlauf über Treppe) bei 83 cm liegen. Somit liegt die erste Markierung bei 15 cm / 83 cm (siehe Grafik).
- Schritt 2** : Bohren Sie nun das Befestigungsloch des soeben markierten oberen Handlaufhalters und schlagen den Dübel ein. Montieren Sie danach den Handlaufhalter provisorisch (handfest).
- Schritt 3** : Markieren Sie nun die Bohrung für den unteren Halter. Der untere Handlaufhalter sollte den gleichen Abstand wie der obere haben. Nehmen Sie den Handlauf ab und bohren das Befestigungsloch. Danach schlagen Sie den verbleibenden Dübel ein. Bitte beachten Sie, dass unsere Dübel nur für Standard-Mauerwerk ausgelegt sind. Sofern Ihr Handlauf mehr als 2 Halter beinhaltet, können Sie diese nun mitteln, markieren, bohren und befestigen.
- Schritt 4** : Schrauben Sie die Halter fest und legen den Handlauf auf die Halter. Schrauben Sie den Handlauf an die Handlaufhalter und prüfen alle Verschraubungen auf festen Halt.

